










Интерфейсни кабели

Код	Схема		Интерфейс		Приложение
			страна "А"	страна "В"	
K1	2x2-pin (F)	DB-9 (F)	уред на КОМЕКО	RS232 (PC)	Конфигуриране: TRB(I)-B, TRC-B, TROJ Софтуер: "TraCon" v1.16 или по-висока
K2	1x3-pin (F)	DB-9 (F)	уред на КОМЕКО	RS232 (PC)	Конфигуриране: TRB(I)-C, TRC-C, TRZ Софтуер: "TraCon" v1.16 или по-висока
K1U	2x2-pin (F)	RJ-25 (M)	уред на КОМЕКО	IA250T	Конфигуриране: TRB-B, TRBI-B Софтуер: "TraCon" v2.0 или по-висока
K2U	1x3-pin (F)	RJ-25 (M)	уред на КОМЕКО	IA250T	Конфигуриране: TRB-C, TRBI-C, TRZ Софтуер: "TraCon" v2.0 или по-висока
K3	USB-A (M)	DB-9 (F)	уред на КОМЕКО	RS232 (PC)	Конфигуриране: TRY, стар TRB-C Софтуер: "TraCon" ⁽¹⁾
K3U	USB-A (M)	USB-A (M)	уред на КОМЕКО	USB (PC)	Конфигуриране: TRY Софтуер: "TraCon" v2.0 или по-висока
K4	2x2-pin (F)	DB-9 (F)	уред на КОМЕКО	RS232 (PC)	Конфигуриране: стар TRB-B Софтуер: "TraCon" ⁽¹⁾
K5	1x3-pin (F)	DB-9 (F)	уред на КОМЕКО	RS232 (PC)	Конфигуриране: стар TRB-B Софтуер: "TraCon" ⁽¹⁾
K6	DB-9 (M)	DB-9 (F)	интерфейсен адаптер IA100	RS232 (PC)	Стандартен RS232 кабел
K7	DB-9 (F)	DB-9 (F)	RS232	RS232 (PC)	Стандартен RS232 кабел
K8	USB-A (M)	USB-B (M)	USB 2.0 стандарт	USB 2.0 стандарт	Стандартен USB кабел
K9U	M12 4-pin (F)	USB-A (M)	уред на КОМЕКО	USB (PC)	Конфигуриране и захранване: RHV, TSOJ Софтуер: "TraCon" ⁽¹⁾
K10U	3-wire	RJ-25 (M)	уред на КОМЕКО с RS485	IA250N	Конфигуриране: уреди на КОМЕКО Софтуер: "PolyMonitor"
K11U	2x2-pin (F)	USB-A (M)	уред на КОМЕКО	USB (PC)	Конфигуриране: TRB(I)-B, TRC-B, TROJ Софтуер: "TraCon" v2.0 или по-висока
K12U	1x3-pin (F)	USB-A (M)	уред на КОМЕКО	USB (PC)	Конфигуриране: TRB(I)-C, TRC-C, TRZ Софтуер: "TraCon" v2.0 или по-висока
K13	RJ-14 (M)	DB-9 (M)	сериен принтер OT801	IA300	Конфигуриране: IA300 data-logger Софтуер: "InfoPrint"
K14	USB-A (M)	USB-A (M)	USB 2.0 стандарт	USB 2.0 стандарт	Стандартен USB кабел

⁽¹⁾ Свържи се с КОМЕКО

Код	Схема	Интерфейс		Приложение
		страна "А"	страна "В"	
K15U		уред на КОМЕКО	USB (PC)	Конфигуриране: стар TRB-B Софтуер: "TraCon" ⁽¹⁾
K16U		токов кръг	USB (PC)	Захранване: 15 VDC, макс. 60 mA
K19 *		уред на КОМЕКО	RS232 (PC)	Конфигуриране: TSOJ Софтуер: "TraCon" ⁽¹⁾
K19U		уред на КОМЕКО	USB (PC)	Конфигуриране и захранване: TSOJ Софтуер: "TraCon" ⁽¹⁾
KA1		уред на КОМЕКО	K2, K2U, K5, K12U	Адаптер – симулира K1, K1U, K4, K11U Конфигуриране: TRB(l)-B, TRC-B, TROJ Софтуер: "TraCon" v2.0 или по-висока
KIA		уред на INOR	RS232 (PC)	Конфигуриране: TRSN-C (IPAQ-L) Софтуер: "Ipro"
KIB		уред на INOR	RS232 (PC)	Конфигуриране: TRSN-B (IPAQ-H) Софтуер: "Ipro"
KIC		уред на INOR	RS232 (PC)	Конфигуриране: TRP (ProfiPAQ) Софтуер: "ProfiSoft"
KID		уред на INOR	RS232 (PC)	Конфигуриране: TRSP (IPAQ-H/L*) Софтуер: "Ipro"